\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

Ethernet/IP R51C1-EP M241



Γ

2019-10-11						
2019-12-19						
	2019 12	19		2019	12	19

\_\_\_\_\_

٦

	M241	PLC	Ethernet/IP		10		
	M241PLC IO		Ethernet/IP .eds		10	SoMachine Loç IO	gic Builder - V4.3
-	SoMach	nine Logi	ic Builder - V4.3				
-	IO		R51C1_EP.eds				
1	N 40 41						
і. 2.	IVI241 PL	PLC C Ethe	rnet			Ю	
1.				RxTool		IP	
	IP	192.10	68.0.2				
A RX系列	配置工具 - [Form]		Berney			The second second	
			11.0				
	10 Jul						





1.2

▲ RX系列配置工具 - [Form]	
▲ 工程(P) 查看(V) 工具(T) 操作(D) 報告(H)	_ <i>B</i> ×
新建 07) 打开 00) 保存 (S) 出控 下载 上传 扫描 IMCP	
工程管理器 6 ×	模块信息
▲ ■ 未创建工程 WALL 70-BA-00-11-12-E3 E1001 E4041	模块类型: R51C1-EP
新新参数 网络沿客	物理地址: 7c-ba-cc-11-1e-e3
	IP 地址: 192:168:0:4
	子网摘码: 255:255:255:0
	默认网关: 192:168:0:1
	InputSize(byte) 4 OutputSize(byte) 12
R51C1-EP E10C1 E20C1 E4041	
Input Filter 5	
L L D Rever Hold 7	
D0_Error_Mode815 0	
D0_Error da f x 0 f	
DO_Error_Value815 0	

1.3		[	InputSize	OutputSize	IO
	]				

模块信息			
模块类型:	R51C1-EP		
物理地址:	7c-ba-cc-11-1e-e3		
IP 地址:	192:168:0:4		
子网掩码:	255:255:255:0		
默认网关:	192:168:0:1		
扩展数里:	3		
InputSize(	byte) 4	OutputSize(byte)	12
固件版本:	V1.10		

1.4 IO

R51C1-EP	E10C1	E20C1	E4041		
Input_Fim	H	5	<u>9</u>		
Error_ModeO	7	0			
Error_Mode8	15	0		×	
Error_ValueO.	. 7	0		₩.	
Error_Value8.	. 15	0			

1.5

IΡ

IP

2. SoMachine ""

canopen配置.project*	ulder SoMachine Basic ( 행 없 명 국가 않.	
工作流程版本	属性	帮助中心 ▼
工作発程		195 工具集有約于後1=01 篇。
北區。安亞區。北國語為對开的項目中添加和刪除设备的透現。		ETRA IIIICA Schneider Electric

\_\_\_\_\_

З.

и и и

文件 编	辑 视图	工程编词	蚤 在线	调试 工	<u> 虽</u> 窗	口型助	5
610	C# X B	n ® × I	<b>44</b> 公品	la   <mark>‱</mark> •	610	- I <b>05</b>	0ğ F

4. ""

😪 设备库		×
位置( <b>l.)</b> :	System (C:\ProgramData\SoMachine_Software\V4.3\Devices)	▼ 〔编辑位置(E) 〕
安装的设备描	ii±m:	
名称 □- □ 专用 □- □ PLC □- □ 可编 □- □ 可编	供应商 版本 时设备 Motion版动 程设备 记线	
4		〔详细信息(0)…〕

5. R51C1\_EPPRO.eds

🛛 安装设备描述						x
	【 ▶ 本地磁盘 (C:) ▶ 用户 ▶ peter ▶ 桌面	۱.		<b>▼ <sup>↓</sup></b> 搜索 桌	面	Q
组织 ▼ 新建文件夹					8≣ ▼ 🚺	0
☆ 收藏夹	<b>~</b> 名称 <sup>~</sup>	修改日期	类型	大小		
下载	Greenshot-NO-INSTALLER-1.2.9.10	1 2019/9/23 13:43	文件夹			
	퉬 R51C1_EP	2019/7/14 15:30	文件夹			
3 最近访问的位置	🎉 SoMachine V4.3	2019/7/14 14:24	文件夹			
	R51C1_CAN.eds	2017/5/17 12:48	EDS 文件	12 KB		
篇库	R51C1_EPPRO.eds	2019/8/27 16:50	EDS 文件	47 KB		
- 机桶 =						
2 文档						
→ 音乐						
📮 计算机						
各 本地和相 (C:)						
BD-ROM 驱动器						
	ALLE MOLCI CANADA					

6.

EDS

设亩库					2
位 <b>置(</b> L):	System (C:\ProgramDa	ata\SoMachine	Software \V4.3\Device	•	编辑位置(E)
安装的设备	备描述(V):				
名称		供应商	版本		安装(1)
₽ <b>1</b> i	专用设备				[] 卸载(U)
■- <b>11</b> F	PLC				
	可编程设备				安装DTM(M)
· 🗃 3	现场总线				•
					〔 详细信息(D)
					( Protection of the second
_				1	
0 (	C:\Users\peter\[	esktop\R510	C1_EPPRO.eds		
				i,	

## 7. Ethernet

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Ethernet/I

9. Ethernet/IP



10. Ethernet/IP



WWW.LATCOS.CN

- 11. Ethernet/IP
- 11.1 Ethernet/IP

IP

Ethernet_1 MyContr	oller	NPN_OR_PNP_16bit_Output_PN	VP X 👔 _
目标设置 连接 用户参数 Etherne	etIP I/O映射 状态  信息		
地址设置 (配置)(上 <b>》 (</b> 1)			
◎ DHCP 分配 IP 地址	DEX S Lt 1		
500TP 分配 IP 地址	00::00::00::00::00::00		
○ 固定 IP 地址	192 . 168 . 0 . 4		
电子键控			
1 检查设备类型	7		
检查供应商代码	28/16		
检查产品代码	65001		
检查主修订版			
检查次修订版			
恢复缺省值			
bro 🐼 📶 🛛 🚍			

11.2 Ethernet/IP





11.3 Ethernet/IP			Scanner 至目标	(輸出)	目标至 <mark>Spinner(输</mark> )	<sup>()</sup> ,0>T
	RxT	RxTool			T>0	
	шп					
新连棒						
	-					
	8115%					

\_\_\_\_\_

11.4 Ethernet/IP IO IO



